

Teknisk meddelelse nr. 2.

Perspecta Lyd integratorer, der er afsendt og installeret ind til nu, har fået den automatiske omskifters følsomhed justeret, således at en konstant aflæsning på "50" vil være resultatet på et hvilket som helst måleinstrument, hvis Perspecta Lyd anvendes i anlægget.

Det anbefales at alle anlæg omgående justeres således at en konstant aflæsning på "38" vil være resultatet på et hvilket som helst måleinstrument, hvis Perspecta Lyd anvendes i anlægget.

Denne justering skal foretages i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er angivet i fabrikantens installations- og anvendelses-håndbøger.